


Induktions- kochplatte

Verbrennungsgefahr
Kochplatte wird heiß!



Bedienung

1. Topf auf das Kochfeld stellen.
2. Zum Einschalten  berühren.
3. Innerhalb der nächstens 10 Sekunden  berühren.
4. Mithilfe des Drehreglers Kochtemperatur einstellen.
5. Nach dem Kochvorgang die Platte durch Berühren  ausschalten.

Durch Berühren der  kann zwischen Temperatur- und Leistungsanzeige umgeschaltet werden.

Dann muss die Temperatur bzw. Leistung jedoch am Drehregler wieder hochgeregelt werden.

Während des Betriebs läuft der Kühlventilator. Beim Heizen kann das Kochfeld leicht brummen.

Es können nur induktionsherdgeeignete Töpfe verwendet werden.

i